



ООО «БЕЛЗАП-ГРУПП»

ИНН 9729329745

КПП 772901001

ОГРН 1127700556753

**Москва, пр-кт Вернадского,
д. 41 стр. 1, офис 10**


Дата: 21.03.2026

№ КП: КР-20260321103646

Коммерческое предложение

Направляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на следующее
оборудование:

№	Изображение	Товар	Цена
---	-------------	-------	------



Шайба (8Т.65Г.06)

8Т.65Г.06

Марка: ЗИЛ / КМЗ / ММЗ / ВТЗ / ПАЗ / МТЗ / АТЗ / БелАЗ

Модель: ЗИЛ-5301 / ЗИЛ-3250 / ЗИЛ-5301 (2006) / ЗИЛ-43272Н, 43273Н / КМЗ-012 / Д-242 / Д-243 / Д-245 / Д-245.9 / Д-245.12 / Д-260.1 / Д-260.4 / Д-265 / Д-245.30Е2-469 / Д-245.7Е2 / Д-245.30Е2-471 / Д-260.2S2-53 (для МТЗ-1221.3) / Д-260.1(2,9) / Д-245S2 / Д-245.7Е4 / Д-245.9Е4-4020 (для ПАЗ) / Д-245.35Е4 (для МАЗ) / Д-245.7ЕЗ, Д-245.9ЕЗ / ММЗ-3LD / Д-260S3A / Д-144 / Т-30А-80 / ПАЗ-4234 / ПАЗ-4230 / МТЗ-1222-1523 / ТТР-401М / 1025-1025.2-1025.3 / Т-4А, Т-4.02 / 75581, 75583 / 75602 / 7540К

Деталь: Масляный насос, приемник масляного насоса / Коробка передач с агрегатами 010.37.005-1 / Крышка 010.37.011-1 / Редуктор бортовой с тормозом 010.39.001 / Сиденье 010.44.001 / Крепление двигателя переднее 010.00.010-01К / Управление двигателем 012Д.20.002 / Приемник масляного насоса и масляный насос / Приемник масляного насоса и масляный насос / Установка масляных насосов / Установка маслопроводов / Установка муфты сцепления. Установка картера муфты сцепления с коробкой перемены передач / Вал коленчатый. Поршень с шатуном. Маховик / Насос масляный / Установка муфты сцепления, установка привода и картера муфты сцепления / Приёмник масляного насоса и масляный насос / Установка картера масляного / Установка насоса масляного. Установка приемника насоса масляного / Масляный картер / Блок цилиндров. Установка передней опоры / Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов. / Распределительный механизм / Установка турбокомпрессора / Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (с системой топливоподачи «Common Rail») СР 3.3 / Установка водяного насоса. / Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. / Маслопроводы турбокомпрессора. / Установка привода гидронасоса. (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СВ 28) / Установка насоса шестерённого. (для Д-245.7Е4 с топливным насосом СР 3.3) / Электронный блок управления. Установка электрооборудования / Установка генератора / Кривошипно-шатунный механизм. Установка шкива коленчатого вала. Установка муфты сцепления. / Распределительный механизм. / Установка системы рециркуляции отработавших газов. / Установка закрытой системы вентиляции картера. / Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры. / Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса. / Установка привода гидронасоса / Установка компрессора. / Электронный блок управления. Установка электрооборудования. / Установка генератора. / Блок цилиндров. Установка передней опоры. Установка механизма натяжения ремня. / Закрытая система вентиляции картера. / Установка турбокомпрессора. / Установка вентилятора. / Установка насоса гидроусилителя руля. / Блок цилиндров. Установка передней опоры. / Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры. (с системой топливоподачи «Common Rail») / Маслопроводы турбокомпрессора. (245-1118000-В) для ТКР С14-194-01 / Маслопроводы турбокомпрессора. (245-1118000-В-01) для ТКР 6,5.1-09-03 / Установка привода гидронасоса. / Блок цилиндров. / Установка головки цилиндров. Механизм коромысел / Распределительный механизм. (входят в сборку блока цилиндров 3LD-1002000 и 3LD-1002000-Б) / Фильтр топливный грубой очистки / Установка водяного насоса. Установка вентилятора / Установка масляного насоса. / Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником. Установка патрубков ЖМТ. / Установка привода гидронасоса. (для техники, на которой предусмотрено применение усилителя рулевого управления) / Установка крышки. (при отсутствии усилителя рулевого управления) / Установка компрессора. (для техники, на которой предусмотрено применение компрессора) / Установка генератора (вариант с расположением генератора “внизу”) / Приемник масляного насоса и масляный насос / Блок цилиндров / Крышки головок цилиндров. коллектор и сапуны / Распределительный

